

Kurzanleitung

Digital-Receiver auf die Werkseinstellungen zurücksetzen



Damit Sie als Premiere Kunde ab dem 1. August 2006 auch weiterhin Ihre abonnierten Kanäle empfangen, ist es erforderlich, den Digital-Receiver auf die Werks- bzw. Grundeinstellungen zurückzusetzen. Nehmen Sie sich daher einen Augenblick Zeit und folgen Sie den Anweisungen:

Einstellungen für dbox I (Hersteller: Nokia)



Setzen Sie Ihren Digital-Receiver auf die **Grundeinstellungen** zurück. Beachten Sie, dass dabei alle persönlichen Einstellungen verloren gehen.

- Öffnen Sie das **Hauptmenü** des Digital-Receiver.
- Wählen Sie den Menüpunkt **Einstellungen**.
- Geben Sie Ihren dbox-Schlüssel ein (Auslieferungszustand = 0000).
- Wählen Sie den Menüpunkt **Grundeinstellungen**.
- Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Digital-Receiver.

Einstellungen für dbox II (Hersteller: Nokia, Philips, Sagem)



Führen Sie an Ihren Digital-Receiver den **Start-Assistenten** aus. Beachten Sie, dass dabei alle persönlichen Einstellungen verloren gehen.

- Öffnen Sie das **Hauptmenü** des Digital-Receiver.
- Wählen Sie den Menüpunkt **Intern**.
- Wechseln Sie zum Menüpunkt **Assistenten**.
- Wählen Sie hier den Menüpunkt **Start-Assistent**.
- Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Digital-Receiver.

Einstellungen für zertifizierte Digital-Receiver (div. Hersteller)



Setzen Sie Ihren Digital-Receiver auf die **Werks-** bzw. **Grundeinstellungen** zurück. Beachten Sie, dass dabei alle persönlichen Einstellungen verloren gehen.

- Öffnen Sie das **Hauptmenü** des Digital-Receiver.
- Wählen Sie den Menüpunkt **Premiere-** oder **Service Menü**.
- Wechseln Sie zum Menüpunkt **System**.
- Wählen Sie hier den Menüpunkt **Werkseinstellung**.

Die Menübezeichnungen können je nach Hersteller variieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Digital-Receiver.