

Programme und Einstelldaten für Satellitenempfang

Programmes et réglage réception satellite

Reti e dati per la regolazione via satellite

Die Radio- und Fernsehprogramme der SRG SSR werden über Eutelsat Hot Bird ausgestrahlt. Programme, Frequenzen und Einstelldaten:

Les programmes radio/TV SSR sont diffusés par Eutelsat Hot Bird. Programmes, fréquences et données de réglage:

Il segnale delle reti radiofoniche e televisive della SSR viene trasmesso tramite Eutelsat Hot Bird. Reti, frequenze e parametri di regolazione:

Satellite:	EUTELSAT HOT BIRD 13B
Position:	13° E
Transponder:	123
Modulation:	DVB-S2 (8PSK)
Frequency:	10.971 GHz
Symbolrate:	29.700 Msym/s
FEC:	2/3
Polarisation:	horizontal
Pilot mode:	activ (yes)

Program TV	Service ID	Video PID	Audio 1		Audio 2		Audio 3		Data PID
			PID	Language	PID	Language	PID	Language	
SRF 1 HD	17201	502	503	DEU	504	ENG	505	DEU ²	507
SRF zwei HD	17202	512	513	DEU	514	ENG	515	DEU ²	517
RTS Un HD	17203	532	533	FRA	534	ENG	535	FRA ²	537
RTS Deux HD	17204	542	543	FRA	544	ENG	545	FRA ²	547

²) Dolby Digital 5.1 ®

HbbTV - Services	AIT PID	DSM – CC Carousel PID	Bitrate [kBit/s]
SRF 1 HD	508	5080	1500
SRF zwei HD	518	5180	1500
SRF info HD	528	5280	1500
RTS Un HD	538	5380	1500
RTS Deux HD	548	5480	1500
RSI La1 HD	558	5580	1500
RSI La2 HD	568	5680	1500

Satellite: EUTELSAT HOT BIRD 13C
Position: 13° E
Transponder: 17
Modulation: DVB-S2 (8PSK)
Frequency: 11.526 GHz
Symbolrate: 29.700 Msym/s
FEC: 2/3
Polarisation: horizontal
Pilot mode: activ (yes)

Program TV	Service ID	Video PID	Audio 1		Audio 2		Audio 3		Data PID
			PID	Language	PID	Language	PID	Language	
SRF info HD	14053	522	523	DEU	---		525	DEU ¹	527
RSI LA 1 HD	14051	552	553	ITA	554	ENG	555	ITA ²	557
RSI LA 2 HD	14052	562	563	ITA	564	ENG	565	ITA ²	567

¹) Dolby Digital 2.0

²) Dolby Digital 5.1 ®

Program Radio	Service Name	Service ID	Audio		Audio Mode
			PID	Language	
Radio SRF 1	SRF 1	14021	211	DEU	Stereo
Radio SRF 1 AG SO	SRF 1AG SO	14040	230	DEU	Stereo
Radio SRF 1 BS	SRF 1BS	14041	231	DEU	Stereo
Radio SRF 1 BE FR VS	SRF 1BE FR VS	14042	232	DEU	Stereo
Radio SRF 1 LU	SRF 1LU	14043	233	DEU	Stereo
Radio SRF 1 SG	SRF 1SG	14044	234	DEU	Stereo
Radio SRF 1 ZH SH	SRF 1ZH SH	14045	235	DEU	Stereo
Radio SRF 1 GR	SRF 1GR	14046	236	DEU	Stereo
Radio SRF 2 Kultur	SRF 2 Kultur	14022	212	DEU	Stereo
Radio SRF 3	SRF 3	14023	213	DEU	Stereo
Radio SRF 4 News	SRF 4 News	14037	227	DEU	Stereo
Radio SRF Virus	SRF Virus	14024	214	DEU	Stereo
Radio SRF Musikwelle	SRF Musikwelle	14025	215	DEU	Stereo
Radio Swiss Classic	Swiss Classic	14034	224	DEU	Stereo
Radio Swiss Classique	Swiss Classique	14039	229	FRA	Stereo
Radio Swiss Classica	Swiss Classica	14047	237	ITA	Stereo
Radio Swiss Pop	Swiss Pop	14035	225	DEU	Stereo
Radio Swiss Jazz	Swiss Jazz	14036	226	DEU	Stereo
Radio Rumantsch	Radio-Rumantsch	14026	216	ROH	Stereo
La première	RTS-1ere	14027	217	FRA	Stereo
Espace 2	Espace 2	14028	218	FRA	Stereo
Couleur 3	Couleur 3	14029	219	FRA	Stereo
Option Musique	Option Musique	14030	220	FRA	Stereo
Rete Uno	Rete Uno	14031	221	ITA	Stereo
Rete Due	Rete Due	14032	222	ITA	Stereo
Rete Tre	Rete Tre	14033	223	ITA	Stereo